

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU)

## DOMÁCÍ POPKORNOVAČ Whirley-Pop Original Silver

(PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)



## ČÁSTI PŘÍSTROJE



## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Důkladně si přečtěte tuto uživatelskou příručku.
2. Jednotlivé části přístroje otřete vlhkou utěrkou se saponátem a nechejte důkladně uschnout.
3. Sestavte přístroj dle uvedeného obrázkového návodu.
4. Přístroj slouží k přípravě popcornu na plynovém či elektrickém sporáku, nebo na sklokeramické desce. **Přístroj není možné použít na indukční varné desce.**

## MONTÁŽ POPKORNOVAČE

1. Vrchní část popkornovače je již zcela sestavená a vyžaduje pouze uchycení k vrchu nádoby.
2. Na horní části jsou 3 úchyty (1x na začátku a 1x na konci rukojeti, 1x na boku). Horní část nasadte na nádobu a zkонтrolujte, že jsou tyto úchyty přichyceny („zacvaknutý“). Tímto je popkornovač složen a připraven k použití.

## NÁVOD NA PŘÍPRAVU SLANÉHO POPCORNU

Do popkornovače nalijte 4 polévkové lžíce oleje a dejte na zapnutý sporák. Jakmile se olej rozpálí (cca po 1-2 minutách) nasypete dovnitř 100g kukuřice butterfly a zavřete víko popkornovače. Pomalu a průběžně otáčejte klikou po celou dobu pražení kukuřice. Celá dávka kukuřice je vypukaná po cca 3-4 minutách. Jakmile začne pukání kukuřice zpomalovat, odstavte popkornovač ze sporáku. Opatrně sejměte víko popkornovače a můžete popcorn v popkornovači dochutit a promíchat. Na závěr popcorn přesypete do servírovací mísy. Uvedené časové lhůty jsou pouze orientační - závisí na jakém sporáku popkornovač používáte.

## NÁVOD NA PŘÍPRAVU SLADKÉHO POPCORNU

Do popkornovače nalijte 4 polévkové lžíce oleje a dejte na zapnutý sporák. Jakmile se olej rozpálí (cca po 1-2 minutách) nasypete dovnitř 50g kukuřice typu mushroom a 20g ochuceného cukru pro výrobu popcornu. Pomalu a průběžně otáčejte klikou po celou dobu pražení kukuřice. Celá dávka kukuřice je

vypukaná po cca 3-4 minutých. Jakmile začne pukání kukuřice zpomalovat, odstavte popkornovač ze sporáku. Tento postup je odzkoušen s námi dodávanou kukuřicí a cukrem. Opatrně sejměte víko popkornovače a hotový popcorn přesypete do servírovací mísy. Do kotlíku nedávejte více než uvedených 20g cukru! Uvedené časové lhůty jsou pouze orientační - závisí na jakém sporáku popkornovač používáte.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po použití nechejte přístroj 20 - 30 minut vychladnout a poté jej můžete začít čistit.
2. Pro čištění používejte vlhkou utěrku a po vyčištění nechejte popkornovač zcela vyschnout.
3. Pro čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (čisticí písek, apod.)

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Důkladně si přečtěte tyto pokyny před prvním použitím přístroje.
2. Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v této příručce.
3. Před použitím nejprve zkонтrolujte, zda je rukojeť pevně přichycená k popkornovači.
4. Před použitím zkонтrolujte, zda je víko pevně uchycené k popkornovači.
5. Po čas, kdy je popkornovač horký, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci.
6. Před výrobou popcornu zavřete víko popkornovače. Jakmile dojde při výrobě ke zpomalení „pukání“ kukuřice, odstavte popkornovač od zdroje tepla.
7. Přístroj je určený pouze pro domácí použití (výrobu popcornu).
8. Popkornovač je určen pro použití na plynovém či elektrickém sporáku, nebo na sklokeramické desce. Nevkládejte jej do trouby či mikrovlnné trouby.
9. Popkornovač umývejte pouze v rukách. Není určen pro umývání v myčce.
10. Kukuřici v popkornovači pražte pouze s použitím oleje. Nepoužívejte máslo nebo olej ve formě spreje.
11. Během výroby popcornu s popkornovačem netřepte.
12. Horký popkornovač nepokládejte na plast, sklo a blízko hořlavých látek.
13. Nikdy neponechávejte popkornovač při pražení bez dozoru.
14. Nedovolte dětem, aby s popkornovačem samy manipulovaly, či aby sami popcorn připravovali – hrozí nebezpečí vzniku úrazu.
15. Nenechávejte popkornovač bez dozoru, dokud zcela nevychladne.
16. Při výrobě popcornu se striktně držte výše uvedeného návodu pro přípravu popcornu.
17. Nikdy nepoužívejte popkornovač, pokud je v něm voda. Styk vody s rozpáleným olejem může způsobit požár či zranění.
18. Při manipulaci s horkým popkornovačem jej vždy uchopte pouze za dřevěné části.
19. Při míchání pomocí klíky, nikdy nepoužívejte násilí. Pokud se popkornovač „zasekne“, otočte klíkou do protisměru a poté zase pokračujte v točení.

## PRODÁVAJÍCÍ - DISTRIBUTOR

Michal Koláček

Sídliště Osvobození 653/37

682 01 VYŠKOV

IČ: 87939339

info@popkornovac.cz

[www.popkornovac.cz](http://www.popkornovac.cz)

